

食物、液体、室温なども
触れずに測定可能



全ての物質は、温度に相関した赤外線を出している
ので、その表面から放出される赤外線量を計測して、
表面の平均温度換算し、表示されるので触れずに測定
ができます。



●本器は表面温度を測定する製品です。
医療用の体温計ではありません。

注文番号 W-003
非接触式電子温度計
アイメディータ

¥4,500円(税込)

*FAX専用ご注文書はこちらより

視認性の良い
大型ディスプレイ表示

3色バックライト採用

■A MODE ■B MODE

Room
室温

24.3°C

[室温測定]

Sur-face
表面温度

40.7°C

[表面温度測定]

■C MODE [人肌モード]

36.3°C

あたたかい

37.8°C

ややあつい

38.9°C

あつい

温度変化をカラーバックライトで表示



仕様

サイズ:約 H158mm×W103mm×D39mm
本体質量:ABS+電子部品
質量:約120g(本体 乾電池含まず)
電源:DC3V(単3形電池 2本(別売))
測定方式:非接触式
測定距離:1cm~3cm

測定時間:3秒以内
測定範囲:0°C~100°C(モードにより可変)
自動電源OFF:約5秒
測定保存数:32回
原産国:中国
セット内容:本体、日本語取扱説明書

【ご使用のご注意】

- 本器は非接触式電子温度計であり、落下させたり、衝撃・振動をあたえないでください。
- 測定対象には使用しないでください。
- 本器は測定精度を確保するために、測定対象に正確に照らす必要があります。
- 分岐/導管/液漏れは絶対にしないでください。
- 温度測定部(センサー部)に埃やゴミが付着した状態では正しい測定ができません。必ず取り除いてから使用してください。
- 本器の使用環境(直射日光)での使用は誤差の原因となります。使用環境範囲内で使用してください。
- 本器のディスプレイが点滅する場合は(測定部が故障)またはご使用しないでください。動作が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- 本器を温度の高い、もしくは低い環境に保管している場合は、測定を行う前に15~20分程度室温の室内に置いてから使用してください。
- 本器が汚れた場合は、ぬれた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、洗剤などで拭くことと推奨していませんので使用しないでください。
- 電線を避けるため、電線が通っているものに近づくことと推奨していません。
- 小さなお子様の手の届く場所、直射日光や高温多湿の場所、炎天下の室内等に保管しないでください。
- 電池交換の際は2本とも同じ種類の新しい電池を使用してください。
- 本器は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

80万台 累計販売数、売れ筋おすすめ!
触れずにすばやく測れる

対象に触れずに約3秒以内に測れるので、動いている対象の温度測定もすぐ済み、多数の対象の測定もすばやくできます。
測定後に自動で32回分の記録を自動保存します。配線不要の乾電池式なので、どこでも測定できます。



3秒以内で
スピード
測定

約1~3cmの距離を維持し、測定ボタンを押すと、
3秒以内で測定されます。



スイッチを押すだけの
簡単測定!

便利な多機能

赤外線 センサー	測定後自動保存 メモリー機能 32回分記録	省エネ 自動電源 OFF機能
明るいバックライト 大型LCD ディスプレイ	配線 不要 乾電池式	無音 測定 サイレントモード

.... お申し込みは ... (販売価格: 4,260円 税込)
(株)ダイワグループ 非接触式電子温度計 アイメディータ 係 (法人営業部) 月~金 10:00~17:00
Tel: 03-5377-1381 Fax: 03-3314-6094 e-mail: info@kaigaihoken.net
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-27-17 恒陽サンクレスト高円寺ビル903

製造販売元: (株)東亜産業